

## Akapp Chariots entraîneurs séparés SBWK150G

### Informations du produit




Les chariots entraîneurs séparés AKAPP doivent être utilisés lorsque la position du boîtier à bouton-poussoir suspendu est indépendante de la charge ou du crochet de charge de la grue ou du palan.

Sur le côté du boîtier se trouve un presse-étoupe PG48 pour l'introduction du ou des câbles plats. Sur le côté inférieur se trouve un presse-étoupe PG21 pour le câble rond pendant quand celui-ci est raccordé au boîtier à bouton-poussoir suspendu (voir schéma de montage). Il s'agit souvent d'un câble double en fils d'acier zingué vulcanisé. Un jeu de bornes est fourni avec le boîtier pour la fixation des câbles en acier. Les câbles conducteurs sont connectés aux bornes de raccordement présentes dans le boîtier. Le boîtier pivotant est suspendu à une bande d'acier galvanisé, sur laquelle sont fixés deux chariots porte-câbles et un porte-câbles pour câbles plats.

... [En savoir plus](#)

## Akapp Chariots entraîneurs séparés SBWK150G

### Dessin technique



### Données techniques

#### Code

SBWK150G